

Instrukcja obsługi





Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1 - Samodzielna konfiguracja systemu FIBARO	6
l Pierwsze uruchomienie systemu - Centrala zarządzająca	6
II Opis centrali zarządzającej	7
III Przygotowanie urządzenia do instalacji	8
IV Konfiguracja Wi-Fi (system operacyjny Windows 10)	10
V Konfiguracja Wi-Fi (system operacyjny iOS)	12
VI Konfiguracja urządzenia	14
VII Rejestracja FIBARO ID	18
VIII Dodanie centraliu do konta FIBARO ID	20
IX Dodawanie urządzeń do centrali zarządzającej	22
X Ustawienie pokoi	24
XI Dodawanie urządzeń do centrali zarządzającej	28
Dodawanie Czujnika Ruchu (Motion Sesnor)	28
Dodawanie Czujnika Drzwi i Okien (Door / Window Sensor)	30
Dodawanie Czujnika Dymu (Smoke Sensor)	32
Dodawanie Czujnika Zalania (Flood Sensor)	34
Dodawanie Inteligentnej Wtyczki (Wall Plug)	
Dodawanie Głowicy Termostatycznej (The Heat Controller)	38
XII Miejsce instalacji urządzeń	
XIII Partycja urządzeń	44

2 - Instalacja aplikacji Yubii Home Center	46
I Instalacja aplikacji Yubii Home Center system Android	46
II Instalacja aplikacji Yubii Home Center system iOS	47

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Przed zainstalowaniem i uruchomieniem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

A Ostrzeżenie!

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zapisów instrukcji. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!
- W przypadku montażu ściennego nie należy umieszczać produktu powyżej 2 metrów od podłogi.

\land Uwaga!

- Nie używaj produktu poza zalecanymi zakresami temperatury i wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przykrywaj ani nie kładź niczego na produkcie.
- Nie podłączaj kabli dłuższych niż 3 metry do portu USB.
- Nie umieszczaj produktu w metalowych skrzyniach lub na metalowych powierzchniach, aby uzyskać najlepsze połączenie radiowe.



Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.



Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, wody lub innych cieczy. Nie stawiać płynów w pobliżu urządzenia lub na nim (nie dotyczy Czujnika Zalania).



Nie należy podejmować prób samodzielnego rozbierania, napraw lub modyfikacji urządzenia.



Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używać na zewnątrz!



 Napisz
 Zadzwoń

 support@fibaro.com
 +48 61 880 1000



I Centrala zarządzająca Home Center 3 Lite

Centrala Home Center 3 Lite to serce i rozum każdego inteligentnego domu FIBARO, które nieustannie dbają o komfort i bezpieczeństwo całej Twojej rodziny. Z Home Center 3 Lite w inteligentnym domu FIBARO zyskujesz pomocnika, który wyręczy Cię z wielu domowych obowiązków oraz stróża, który będzie czuwał nad Twoim miejscem. Dzięki naszej aplikacji zawsze i wszędzie możesz sprawdzić, czy wszystko w domu jest w porządku.

W zestawie:

- centrala zarządzająca Home Center 3 Lite
- zasilacz do centrali
- kabel microUSB USB
- instrukcja

Do instalacji centrali potrzebujesz:

- centrala zarządzająca Home Center 3 Lite
- zasilacz do centrali
- komputer z dostępem do sieci Wi-Fi

II Opis urządzenia

Elementy produktu



Przód centrali



Legenda dioda centrali

- * Pulsujący niebieski uruchamianie
- Czerwony Wi-Fi w trybie otwartego połączenia (gotowa do konfiguracji)
- * Pulsujący miedziany odłączona od Internetu
- Zielony podłączona do Internetu
- * Pulsujący czerwony uruchamianie do trybu Recovery

Tył centrali



(i) Użycie przycisków R oraz D jest wskazane tylko w przypadku problemów z podłączeniem, a ich opis znajduje się w instrukcji urządzenia.

III Przygotowanie urządzenia do instalacji



Podłącz zasilacz z zestawu do gniazdka



Krok 4

Centrala włączy się, zaczekaj aż wskaźnik zmieni kolor na stały czerwony (około 2-3 min)





IV Konfiguracja urządzenia

System operacyjny Windows 10

Podłącz komputer do sieci Wi-Fi utworzonej przez centralę. Ikona 🜈 Wi-Fi znajduje się na pasku obok zegara systemowego. Nazwa (Wi-Fi SSID) i hasło (Wi-Fi Password) znajdują się na spodzie urządzenia.

Krok 1

Kliknij na sieć Wi-Fi utworzoną przez centralę



Wpisz hasło znajdujące się na spodzie centrali **(Wi-Fi Password),** kliknij *"Dalej"*



tutaj wpisz hasło



prawidłowe połączenie z siecią centrali

V Konfiguracja urządzenia

System operacyjny iOS

Podłącz komputer do sieci Wi-Fi utworzonej przez centralę. Ikona *(*Wi-Fi znajduje się na pasku obok zegara systemowego. Nazwa (Wi-Fi SSID) i hasło (Wi-Fi Password) znajdują się na spodzie urządzenia.

Krok 1

Kliknij na sieć Wi-Fi utworzoną przez centralę



Wpisz hasło znajdujące się na spodzie centrali (Wi-Fi Password)

6	Sieć Wi-Fi "HC3L-00000165" wymaga hasła WPA2.	
•	Możesz również łączyć się z tą siecią Wi-Fi, gdy Twój Mac znajduje się w pobliżu dowolnego iPhone'a, iPada lub Maca, który ma połączenie z tą samą siecią i Ciebie na liście kontaktów.	
	Hasto:	 tutaj wpisz hasło
	Zapamiętaj tę sieć	
?	Anuluj Przyłącz się	

Krok 3

Kliknij "Przyłącz się"

0	Sieć Wi-Fi "HC3L-00000165″ wymaga hasła WPA2.
•	Możesz również łączyć się z tą siecią Wi-Fi, gdy Twój Mac znajduje się w pobliżu dowolnego iPhone'a, iPada lub Maca, który ma połączenie z tą samą siecią i Ciebie na liście kontaktów.
	Hasto:
	 □ Pokaż hasło ✓ Zapamiętaj tę sieć
?	Anuluj Przyłącz się kliknij "Przyłącz się"



VI Konfiguracja urządzenia

System operacyjny Windows 10 oraz iOS

Krok 1

Zaloguj się do konfiguratora

- 1. W przeglądarce otwórz stronę find.fibaro.com
- 2. Wybierz swój język
- 3. Zaloguj się przy użyciu domyślnych danych logowania:
 - Login: admin
 - Hasło: admin

	Home Ce SYSTEM FI	enter BARO
0	V5.060.47	
Home Center	Login:	
SYSTEM FIBARO	admin	
Logic		
a ja kandidi danga pi	Hasło:	
Hastor	admin	•
Przeczysaj Warunki korzystania z usług		
Zalogaj się	Przeczytaj <u>Warunki kor</u>	zystania z usług
Nie posiadzia fibaro ID1		
Zarojestruj koreo	Zaloguj si	ę
😝 Polski 🤟 Me pamiętam hasla	Nie posiadasz Fi	baro ID?
	Zarejestruj k	onto
	🍚 Polski	~ Nie pamiętan

4. Skonfiguruj centralę

A Pamietaj: po zakończeniu konfiguracji podłącz centralę do lokalnej sieci Wi-Fi



Ustaw nazwę, e-mail użytkownika oraz PIN alarmowy

- 1. Przejdź do ustawień 🔅 → Dostęp → Użytkownicy
- 2. Kliknij obok nazwy użytkownika (pojawią się dodatkowe ustawienia)
- 3. Wprowadź nową nazwę użytkownika oraz e-mail. Jeżeli masz FIBARO ID wpisz ten sam e-mail, który jest używany przez konto
- 4. Ustaw PIN alarmowy



Ustaw hasło lokalne dla użytkownika

- 1. Wprowadź nowe hasło lokalne
- 2. Kliknij "Zapisz"



Zmiana sieci Wi-Fi - przełączenie się na domową

- 1. Przejdź do ustawień 🔅 → Sieć
- 2. Kliknij "Wyszukaj i połącz z siecią"

	Sieć	۲	8 🖲 🕑 🚫 🛞 🏠 Horr	e ~ 🔘 admir
Konfiguracja	Status Połączenia ROZŁĄCZONY			
 B. Łączenie Central 4. Pokoje 5. Urządzenia 	Połączenie LAN Status: WYŁĄCZONE		Połączenie Wi-Fi Status: WŁĄCZONE (ROZŁĄCZONY)	
6. Ogólne 7. Dostęp	Typ połączenia sieciowego: ? Wybierz	~	Typ połączenia sieciowego: ? Wyszuk	aj i połącz z siecią ~
8. Alarm 9. Klimat	Adres IP:		Adres IP:	
10. Ogród 11. Sceny	Maska podsieci: ?		Maska podsieci: ?	
12. Profile 13. Backup	Brama sieciowa: ?		Brama sieciowa: 7	
14. Diagnostyka 15. Z-Wave	DNS 1: ?		DNS 1: ?	
Ð	0113.2. 7		UN3.2. 1	
				Za

1 ustawienia

3 kliknij "Wyszukaj i …"

Połącze Skonfiguru	nie Wi-Fi ji sieć bezprzewodową	X Połączenie ' Skonfiguruj sieć	WI-FI bezprzewodową
0	n.04 B	Uwagat Po pomyślnym p przeszukać sieć w poszu	olączeniu adres IP może się zmienić. Odwiedź find fibaro.com aby kiwaniu nowego IP centrali.
0 🤤 🚥	e,tens û	🤶 moja sieć domowa	â
0 1 m	a	Haslo:	
о ⊕ не	an ê		0
0 🥆 w	un û		
0.10 100		Anuluj	Wstecz Połącz
0 🤤 m	n, forest 🔒	-	nioz boolo 4 kliknii <i>Dolooz</i> "
o 🔶 moja	sieć domowa	•1 wybierz	
0 9 m	000212 Û	-	
Anuluj		⊿ej" ∠kliknij <i>"Dalej</i> "	 Dioda centrali zmieni swój kolor z czerwonego na zielony

VII Rejestracja FIBARO ID

Zarejestruj swoje konto na FIBARO ID aby móc kontrolować dom z dowolnego miejsca na ziemi i ze swojego smartphonu

Krok 1

W przeglądarce otwórz stronę dom.fibaro.com



1 kliknij "Zarejestruj swoje ..."

Krok 2

Utwórz swoje konto



Po kliknięciu "Zarejestruj się" pojawi się informacja o wysłaniu e-maila z linkiem aktywacyjnym

MAIL Z INSTRUKCJAMI	
Zanim się zalogujęsz, musisz potwierdzić swój adres e- mail, klikając link przesłany Witaj w FIBARO ID w wiadomości powitalnej na adres e-mail podany podczas rejestracji.	
ZAMKNIJ	kliknij " <i>Zamknij</i> "

Krok 4

Kliknij link aktywacyjny (potwierdzający) utworzenie konta FIBARO ID

Krok 5

Po kliknięciu linku aktywacyjnego, pojawi się strona "Dane i prywatność" kliknij "Dalej"

FIBARO	D	Zarządzaj swol	m kontern	
	Ś			
Dzięł Ki https://id.cloud.fibaro	kujemy za utworzenie liknij przycisk poniżej, aby potw o.com/registration/activation/ s3OE5zMUU3d3	konta FIBARO ID ierdzić adres e-mail ejF3amFjTUVIZjdsZm5JZDRrc iQ=	3E2MG	 kliknij link aktywacyjn
Dzięł Ki https://id.cloud.fibarc Masz pytania do	kujemy za utworzenie liknij przycisk poniżej, aby potw o.com/registration/activation/ s3OE5zMUU3d3 atyczące Fibaro ID? Obejrzyj na	konta FIBARO ID lerdzić adres e-mail off3amF[7]UVI2jdsZm5J2DRrc Qe sz wideo tutorial i sprawdź FA4	BE2MG	kliknij link aktywacyjn
Dzięł Ki https://id.cloud.fibarc Masz pytania do	kujemy za utworzenie liknij przyciak poniże, aby potw o.com/registration/activiatów si 3055xMUU3d byczące Fibaro ID? Obejrzy na Warucki korzystania i Palitył z 2018. PIBAR GROUP S.A. Wzasik sowa fibaro.com	konta FIBARO ID erdzić adres e-mal ejF3amFjTUViZjdsZm5JZDRrc Qe az video tutorial i spravdž FAI a Pryvatodd e prava zakrzatone	3822MG	kliknij link aktywacyjn

Krok 6

Twoje konto zostało utworzone

VIII Dodanie centrali do konta FIBARO ID

Krok 1

W przeglądarce otwórz stronę dom.fibaro.com

Krok 2

Zaloguj się podając dane FIBARO ID (e-mail oraz hasło)



wpisz e-mail oraz hasło 4 1 24 klik

2 kliknij "*Zaloguj się*"

Krok 3

Po zalogowaniu kliknij "*Więcej*"

FIBARO ID			🍚 Polski 👻 🕲 Wyloguj się
^{Imię} Nazwisko	USŁUGI		
przyklad@gmail.com	(Ang.	DOSTĘP ZDALNY Skonfiguruj dostęp do Twojego	
MENU		inteligentnego domu z dowolnego miejsca na świecie.	Więcej
Ustawienia konta	63	FIBARO DESK	
Usługi		Potrzebujesz pomocy w konfiguracji systemu? Opisz swój problem i zaczekaj na nasze wsparcie.	Więcej
D			Więcej

Dodaj centralę

B. della contra	odaj Home Center Przenieś Konfigurację				
ТҮР	NAZWA	UDOSTĘPNIANIE	UPRAWNIENIA	1.087.8	
Odéwież Status				 0.00	

kliknij "Dodaj Home Center"

Krok 5

1. Uzupełnij dane Home Center, znajdziesz je na spodzie centrali (patrz strona 10)

			0001jan.kowalski00001@gmail.com
	DODAJ HOME CENTER		
	ZNAJDŹ POTRZEBNE INFORMACJE Znajdź informacje, których potrzebujesz Center. Sprawdź gdzie możesz je znależ	: Nr Seryjny, Adres MAC, umieszczone na naklejce pod spode 2	m urządzenia lub na ekranie konfiguracji Home
-	WPISZ NUMER SERYJNY HC3L-00000165		
	WPISZ ADRES MAC AC : 17 : 02	: 2D : 56 : A0	
	Powrót Do Listy HC		Doda) Home Center

3. Kliknij "OK"

Sukces		
Twoje urządzenie Home Center 3 Lite zostało dodane		
	Ok	kliknij " <i>Ok</i> "

IX Dodawanie urządzeń

Krok 1

Zaloguj się do interfejsu konfiguracyjnego

- 1. W przeglądarce otwórz stronę find.fibaro.com
- 2. Wpisz dane logowania podane przy zakładaniu konta w interfejsie konfiguracyjnym **(strona 15)**

Krok 2

- 1. Przejdź do ustawień ♦ Urządzenia → Z-Wave
- 2. Kliknij 🛨 aby dodać urządzenie

	3 • kliknij <i>"Z</i> -1	Wave"	4 • klikn	ij"+"
dom there com	Urządzenia	۵ (۱	®₀ • [●] ○ C) 🏠 Home - 🛞 Jar
	Wszystkie ZWWY Inne KONK O O KOWK O	2014 POR(\$ 0	Pokaz ukryo 💽 🦲 S	auka) Vusyskie Okaren Okaren Berger B

1 ustawienia

Krok 3

Zobacz jak przygotować urządzenie do instalacji Czujnik Ruchu - **strona 28** Czujnik Otwarcia Drzwi i Okien - **strona 30** Czujnik Dymu - **strona 32** Czujnik Zalania - **strona 34** Inteligentna Wtyczka - **strona 36** Głowica Termostatyczna - **strona 38**

Kliknij "Rozpocznij dodawanie"

Doda Konfig	aj urządzenie uracja trybu dodawania urządzenia Z-Wave	×
G WAVE	Urządzenie znajduje się daleko od Home Center NWI - Network-Wide Inclusion Dodawaj w trybie security jeśli urządzenie so wspiera	
	Wybierz Home Center: HC3L-00000165 (master)	
	Czas trwania trybu nauki: 🗕 30 s 🔸	
Anuluj		Rozpocznij do

Krok 5

- W urządzeniu kliknij szybko 3 razy przycisk dodawania (zobacz gdzie znaleźć przycisk każdego urządzenia patrz krok 3)
- 2. Rozpocznie się proces dodawania urządzenia do systemu



4. Możesz zmienić nazwę urządzenia klikając w nazwę oraz przypisać do pomieszczeń

POKC De De	ာ် ခု efault Room	2				
De	efault Room	Y				
De			100 %	\odot		>
	efault Room	~	100 N	0		>
a De	efault Room	~	100 %	0	Ŵ	>
De	efault Room	~	93 %	0		>
De	efault Room	~	93 %	0		>
	kliknii h	<u> </u>	/brać			
		kliknij k	kliknij by wy	kliknij by wybrać pomieszczenie	kliknij by wybrać pomieszczenie	kliknij by wybrać

X Ustawienie pokoi

Dodawanie pokoi

Krok 1

Logowanie do FIBARO ID

- 1. W przeglądarce otwórz stronę dom.fibaro.com
- 2. Zaloguj się podając dane FIBARO ID (e-mail oraz hasło)

	KONTO UTWORZONE Dziękujemy za rejestracjęł Twoje konto jest już aktywne.
	e-mail
FIBARO ID Zarządzaj kontem Fibaro	haslo
Jedno FIBARO ID zapewnia Tobie dostęp do wszystkich usług FIBARO. Zarejestruj swoje konto FIBARO ID >>	ZALOGUJ SIĘ
	Zapomniałeś hasła?
	🍚 Polski 🗸
Warunki korzystania Polityka Prywatności	f 🖸 🐓 🖬 🗖

Krok 2

Kliknij "Otwórz" przy wybranej centrali

	ND FIBARO			🚴 Dostęp Zdalny 🥣 Polski
LISTA	LISTA LOKALNYCH HOME CENTER		🕜 Zobacz, ju	
ТҮР		NUMER SERYJNY	ADRES IP	
	FIBARO Home Center 3 Lite	HC3L-00000165	10.1.10.01	Otwórz

1 kliknij "Otwórz'

Dodaj pokój

- 1. Przejdź do ustawień 🔅 → Pokoje
- 2. Kliknij "Dodaj pokój"

3 • kliknij "Dodaj pokój"



1 Justawienia

Nadaj nazwę i kategorię pokoju

- 1. Wpisz nazwę pokoju
- 2. Wybierz kategorię dla pokoju
- 3. Wybierz ikonę dla pokoju
- 4. Kliknij "Zapisz"



Dodanie urządzeń do pokoi

- 1. Przejdź do ustawień 🔅 → Urządzenia
- 2. Kliknij "Dodaj pokój"
- 3. Wybierz z rozwijanej listy nazwę pokoju dla wybranego urządzenia





Czujnik Ruchu - Motion Sensor

Bezprzewodowy, perfekcyjnie zaprojektowany czujnik, który może uzależnić zachowanie naszego domu od wykrytego ruchu, temperatury i natężenia światła*.

W zestawie:

- Czujnik Ruchu (Motion Sensor)
- uchwyt
- części montażowe (dwustronna naklejka, śruba montażowa)
- bateria CR123A (3,6V)
- instrukcja

Do instalacji Czujnika Ruchu potrzebujesz:

- skonfigurowaną centralę Home Center 3 Lite
- Czujnik Ruchu (Motion Sensor)
- komputer z dostępem do Internetu

Niezbędne jest dodanie urządzenia do strefy alarmowej. **Przejdź do strony 44.**

* tylko, gdy zostanie skonfigurowany na centrali

Opis urządzenia

Elementy produktu









Czujnik Ruchu

uchwyt

śruba montażowa

dwustronna naklejka

Przygotowanie urządzenia do instalacji



Krok 1 Otwórz obudowę, obracając pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara



Krok 2 Zdejmij pokrywę



blokada baterii

> przycisk dodawania urządzenia

Krok 3 Zdejmij blokadę baterii



Po dodaniu urządzenia Zamknij pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Czujnik Otwarcia Drzwi i Okien - Door / Window Sensor

Bezprzewodowy czujnik, który monitoruje stan otwarcia okien i drzwi, dbając o Twoje bezpieczeństwo. Każde otwarcie okna czy drzwi może uruchomić alarm w aplikacji oraz wysłać powiadomienie na Twój telefon, co pozwoli na natychmiastową reakcję w przypadku włamania*.

W zestawie:

- Czujnik Otwarcia Drzwi i Okien (Door/ Window Sensor) (z naklejką montażową)
- magnes (z naklejką montażową)
- bateria CR123A (3,6V)
- instrukcja

Do instalacji czujnika otwarcia drzwi i okien potrzebujesz:

- skonfigurowaną centralę Home Center 3 Lite
- Czujnik Otwarcia Drzwi i Okien (Door/ Window Sensor)
- magnes
- komputer z dostępem do Internetu

Niezbędne jest dodanie urządzenia do strefy alarmowej. **Przejdź do strony 44.**

* tylko, gdy zostanie skonfigurowany na centrali

Opis urządzenia

Elementy produktu



Przygotowanie urządzenia do instalacji





Czujnik Dymu - Smoke Sensor

Niezwłocznie po wykryciu dymu włączy alarm w aplikacji, wyśle powiadomienie na Twój telefon* oraz uruchomi sygnał dźwiękowy, dając Ci możliwość szybkiej reakcji na zagrożenie.

W zestawie:

- Czujnik Dymu (Smoke Sensor)
- bateria CR123A (3,6V)
- instrukcja

Do instalacji czujnika dymu potrzebujesz:

- skonfigurowaną centralę Home Center 3 Lite
- Czujnik Dymu (Smoke Sensor)
- komputer z dostępem do Internetu

* tylko, gdy zostanie skonfigurowany na centrali

Opis urządzenia



Przygotowanie urządzenia do instalacji



Krok 1

Otwórz obudowę, obracając pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara



Krok 3 Zdejmij blokadę baterii



Krok 2 Zdejmij pokrywę



Krok 4

Zamknij pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Czujnik Zalania - Flood Sensor

Bezprzewodowy, niezawodny Czujnik Zalania, który chroni Twój dom przed wszelkimi wyciekami wody*.

W zestawie:

- Czujnik Zalania (Flood Sensor)
- bateria CR123A (3,6V)
- instrukcja

Do instalacji czujnika zalania potrzebujesz:

- skonfigurowaną centralę Home Center 3 Lite
- Czujnik Zalania (Flood Sensor)
- komputer z dostępem do Internetu

* tylko, gdy zostanie skonfigurowany na centrali

Przygotowanie urządzenia do instalacji



Krok 1

Otwórz obudowę, obracając pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara



Krok 2 Zdejmij pokrywę



Krok 3 Zdejmij blokadę baterii



Po dodaniu urządzenia

Zamknij pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Inteligentna Wtyczka - Wall Plug

Inteligentna Wtyczka z funkcją pomiaru energii, pozwalająca na zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń elektrycznych w Twoim domu. Inteligenta Wtyczka to niezawodna odpowiedź na powracające często w godzinach pracy myśli "Czy żelazko w domu jest wyłączone?!". Dzięki naszej aplikacji, możesz to nie tylko sprawdzić, ale w razie potrzeby również zareagować i zdalnie wyłączyć zasilanie.

W zestawie:

- Inteligentna Wtyczka (Wall Plug)
- instrukcja

Do instalacji Inteligentnej Wtyczki potrzebujesz:

- skonfigurowaną centralę Home Center 3 Lite
- gniazdo elektryczne
- Inteligentna Wtyczka (Wall Plug)
- komputer z dostępem do Internetu

Przygotowanie urządzenia do instalacji





Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego

Obsługa Inteligentnej Wtyczki (Wall Plug) przy pomocy przycisku:

- 1x klik: włączenie/wyłączenie podłączonego urządzenia,
- 3x klik: dodawanie podłączonego urządzenia



Pamiętaj! Przy pierwszym podłączeniu Inteligentnej Wtyczki (Wall Plug) do gniazda elektrycznego pierścień LED powinien zaświecić na czerwono.



Głowica termostatyczna - The Heat Controller

Inteligentna głowica termostatyczna, która kontroluje temperaturę w pomieszczeniu, wykorzystując wbudowany lub dodatkowy czujnik temperatury i automatycznie reguluje poziom ciepła, adekwatnie do indywidualnych preferencji użytkownika.

W zestawie:

- Głowica Termostatyczna (The Heat Controller)
- zewnętrzny czujnik temperatury
- adaptery do zawóru Danfoss RTD-N oraz Danfoss RA-N
- kluczyk
- instrukcja

Do instalacji Głowicy Termostatycznej potrzebujesz:

- skonfigurowaną centralę Home Center 3 Lite
- Głowica Termostatyczna (The Heat Controller)
- kluczyk
- zewnętrzny czujnik temperatury
- komputer z dostępem do Internetu

Opis urządzenia

Elementy produktu



Przygotowanie urządzenia do instalacji



Krok 1

Zamontuj urządzenie na zaworze i dokręć pierścień mocujący obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Krok 2

Naciśnij trzykrotnie przycisk dodawania

XII Miejsce instalacji urządzeń

Czujnik Zalania - Flood Sensor



Sensor należy umieścić na powierzchni zagrożonej zalaniem. Trzy elektrody na spodzie urządzenia powinny równomiernie dotykać powierzchni.

Flood Sensor powinien znajdować się tylko na nieprzewodzących powierzchniach.

Czujnik Ruchu - Motion Sensor

Zaleca się montaż urządzenia w narożnikach pomieszczeń bądź prostopadle do weiść. Ruchome obiektv lub przemieszczające się masy powietrza i ciepła w obszarze detekcji urządzenia mogą spowodować występowanie fałszywych alarmów.

Należy unikać montażu w pobliżu grzejników, klimatyzatorów i okien.











Urządzenie należy przykleić do ramy drzwi/okna. Magnes natomiast do ruchomej części drzwi/okna, nie dalej niż 5 mm od urządzenia.

W celu uzyskania najlepszego zasięgu radia, nie rekomendujemy montowania urządzenia na metalowych powierzchniach.

Możliwy jest montaż urządzenia za pomocą wkrętów (nie są dołączone). Rekomendujemy użycie wkrętów 2,5mm x 16mm z łbem stożkowym o średnicy 5mm. Montaż magnesu za pomocą wkrętów nie jest możliwy - należy go przykleić.

Czujnik Dymu - Smoke Sensor





Minimum - 1 czujnik na każde piętro Dla lepszej ochrony - dodatkowe czujniki w pomieszczeniach oprócz kuchni i łazienki

Wybierając miejsce instalacji należy upewnić się czy alarm dźwiękowy będzie dobrze słyszalny z innych pomieszczeń budynku. Zaleca się instalować urządzenie w pomieszczeniach już wykończonych i pomalowanych. Urządzenie instalować w odległości przynajmniej 1,5 m od klimatyzatorów. Nie instalować w miejscach nasłonecznionych. Zachować co najmniej 50 cm odstępu od lamp oświetleniowych. Nie instalować czujnika w miejscach narażonych na przeciągi. Nie instalować czujnika w miejscach gdzie naturalnie może występować dym lub para wodna np. nad piecami lub czajnikami.

Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura przekracza dopuszczalny zakres (0°C – 55°C). Na każdej kondygnacji powinien znajdować się co najmniej jeden czujnik. W przypadku tylko jednego czujnika na kondygnacji, najlepiej umieścić go w korytarzu prowadzącym do sypialni. Zaleca się instalację czujnika w każdym pomieszczeniu z wyjątkiem kuchni i łazienek. W standardowych pomieszczeniach do 60 m² wystarczy jeden czujnik, wyjątkiem są pomieszczenia w kształcie litery L lub o większej powierzchni.

Jeśli w pomieszczeniu znajdują się meble, zabudowania, lub wysokie ścianki, zaleca się umieścić większa liczbę czujników. Na standardowych korytarzach (do 3 m) zaleca się stosować czujniki dymu maksymalnie co 15 m. Jeżeli korytarz ma kształt litery L lub U, zaleca się instalacje na środku narożników. Czujniki nie mogą być pomalowane farbą lub zakryte meblami. Podczas instalacji na pochylonych sufitach, czujnik powinien być zainstalowany w pozycji poziomej. Przy nachyleniach większych niż 20 stopni, zalecana jest instalacja czujnika 50-100 cm od najwyższej części sufitu.



Głowica obsługuje najbardziej popularne typy zaworów grzejnikowych. Dzięki specjalnym adapterom dołączonym do zestawu, można ją zamontować aż na 98% kaloryferów dostępnych na rynku.

Korzystając z adaptera należy upewnić się, że został on zamontowany poprawnie. Powinien kliknąć przy zakładaniu na zawór, dobrze przylegać i nie obracać się.

Głowicę montowana jest w pozycji poziomej lub pionowej, jeżeli wymagany jest montaż pionowy, to konieczna jest zmiana ustawień zaawansowanych parametrów głowicy w systemie celem poprawnego działania urządzenia.

Czujnik temperatury może być umieszczony w dowolnym punkcie pomieszczenia*. Urządzenie będzie używać czujnika jako punkt referencyjny temperatury w danym pomieszczeniu.

^{*} w zasięgu komunikacyjnym z głowicą.

XIII Partycja urządzeń

Krok 1

Dodanie strefy alarmowej

- 1. Przejdź do ustawień 🔅 → Alarm
- 2. Kliknij "Dodaj strefę"

3 • kliknij "Dodaj strefę"

FI	BARO	Alarm	🖹 🙆 🗞 🐶 💁 🖉 🛇 🕖 Home ~ 🙁 Ja
0	Konfiguracja	Strefy Alarmowe Sceny Alarmowe	Dodaj S
00	1. Sieć		
Ø	2. Aktualizacja		Brak dodanych stref alarmowych
	3. Łączenie Central		
	4. Pokoje		
-	5. Urządzenia		
	6. Ogólne		
	7. Dostęp		
	8. Alarm		
	9. Klimat		
	10. Ogród		
	11. Sceny		
	12. Profile		
	13. Backup		
	14. Diagnostyka		
	15. Z-Wave		
L			
₿)			
Γ			
Ð			
33			

- 1. Wpisz nazwę strefy np. "Strefa salon"
- 2. Zaznacz urządzenia, które mają być przypisane do tej strefy
- 3. Kliknij "Zapisz"

• wpisz nazwę strety	×
Dodaj strefę alarmową	
Podaj nazwę i wybierz urządzenia dla strefy alarmowej	Dodaj strefę alarmową Podaj nazwę i wybierz urządzenia dla strefy
azwa:	Nazwa:
	strefa salon
Irządzenia:	Urządzenia:
Default Section 🗸	🕑 Default Section 🗸
Salon 🗸	Salon V
Czujnik okien	Czujnik okien
Czujnik ruchu	
Anuluj	Zapisz
 zaznacz urządzenia 	3 • kliknij "Zapisz"

4. Nowa strefa została utworzona i dodana do listy stref alarmowych

	dom,fbaro.com					
FI	BARO	Alarm	۲) 🙆 🗞 🔮 💆	001	🛆 Home 🗸 🔘 Jan 🗸
ធ	Konfiguracja 1. Sieć	Strefy Alarmowe Sceny Alarmowe				Dodaj Strefę
\odot	2. Aktualizacja		CZAS NA WEJSCH	CZAS NA WIĘSCIE	UZENQANE	200202020
	3. Łączenie Central	3 streta salon	- U seeded +	- U setund •	0	V B
=0	4. Pokoje					
-1	5. Urządzenia					
	6. Ogólne					
	7. Dostęp					
	8. Alarm					
	9. Klimat					
	10. Ogród					
	11. Sceny					
	12. Profile					
	13. Backup					
	14. Diagnostyka					
	15. Z-Wave					
ŝ						
0						
0						
Ø						
5.060						

I Instalacja aplikacji do zarządzania systemem FIBARO - Yubii Home Center

Przygotowanie do zdalnej konfiguracji Android

- 1. FIBARO zadzwoni do Ciebie w celu umówienia terminu zdalnej konfiguracji.
- 2. Przygotuj miejsce na centralę.
- 3. Ustaw pozostałe urządzenia w niewielkiej odległości od centrali.
- 4. Przygotuj nazwę domowej sieci Wi-Fi oraz hasło do sieci Wi-Fi (strona 10).



- 5. Przygotuj smartfona na który zostanie pobrana aplikacja Yubii Home Center.
- 6. Aby pobrać aplikację w przypadku systemu Android: przejdź do Sklep Play.



- 7. Kliknij na lupę z napisem szukaj.
- 8. W wyszukiwarce wpisz Yubii Home Center.
- 9. Kliknij "Zainstaluj".
- 10. Od teraz aplikacja będzie widoczna na ekranie telefonu.





II Instalacja aplikacji do zarządzania systemem FIBARO - Yubii Home Center

Przygotowanie do zdalnej konfiguracji iOS

- 1. FIBARO zadzwoni do Ciebie w celu umówienia terminu zdalnej konfiguracji.
- 2. Przygotuj miejsce na centralę.
- 3. Ustaw pozostałe urządzenia w niewielkiej odległości od centrali.
- 4. Przygotuj nazwę domowej sieci Wi-Fi oraz hasło do sieci Wi-Fi (strona 12).



- 5. Przygotuj smartfona na który zostanie pobrana aplikacja Yubii Home Center.
- 6. Aby pobrać aplikację w przypadku systemu iOS: przejdź do Appstore.



- 7. Kliknij na lupę z napisem szukaj.
- 8. W wyszukiwarce wpisz Yubii Home Center.
- 9. Kliknij w chmurę ze strzałką aby rozpocząć pobieranie.
- 10. Od teraz aplikacja będzie widoczna na ekranie telefonu.





