



Wkręcać podczas wymiany oleju lub czyszczenia chłdnic

Zawór zaślepić korkiem podczas normalnej pracy

