



- Uwaga:**
1. Odciągnięcie przewodów eksploatowanych ze szkieletu konstrukcyjnych należy wykonać do wysokości 5000 mm.
  2. Zestawienie przewodów okablowanych w szkieletach 50-600/500 mm.
  3. Przekrycie C-C podłoga na rys nr 0-D-D na rys nr 380.
  4. Przesuwanie drzwi w kabinach przy osi 380.

<b>ENERGOPROJEKT</b> Biuro Wzrostowa ul. Kłosa 8/10		Nr inwentaryzacji <b>972059</b>		Nr poz. w formie <b>4</b>	
Pracownicy: Sygnal <b>W-0227</b>		Nr. WOI		Data <b>2025</b>	
E.I. Poloniak		Data <b>2025</b>		Podpis <b>E3</b>	
Potrzeby ogólnie-okablowane		Zamówienie <b>1.50</b>		Pracownik <b>Wzrostowa</b>	
EIP-01-04-01-01		Zamówienie <b>1.50</b>		Pracownik <b>Wzrostowa</b>	
EIP-01-04-01-01		Zamówienie <b>1.50</b>		Pracownik <b>Wzrostowa</b>	
EIP-01-04-01-01		Zamówienie <b>1.50</b>		Pracownik <b>Wzrostowa</b>	