



UWAGA: Wykładzinę trudnozapalną zamontować metodą wulkanizacji na gorąco.

13	Okładzina gum. trudnozap.	1	guma	-	
12	Smarowniczka M8X1	2	wg. normy	-	
11	Wkręt zabezpiecz. M8	6	wg. normy	-	
10	Podkładka płaska	8	wg. normy	-	
9	Śruba M12X60	8	wg. normy	-	
8	Pierścień uszczelniający	2	wg. normy	75x95x10	
7	Pierścień uszczelniający	2	wg. normy	62x80x8	
6	Łożysko barytkowe	2	wg. normy	22212 E	
5	Tuleja zabezpiecz. łożysko	2	St5	PRI-10.000-05	
4	Pokrywa łożyskowa	2	St5	PRI-10.000-04	
3	Oprowa łożyska	2	St5	PRI-10.000-03	
2	Os 80X1720	1	St5	PRI-10.000-02	
1	Bęben nienapęd. 400X1600	1	St3S	PRI-10.000-01	
Nr części	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr rysunku	
P.R.I. "CONECO"		Skala	Oznaczenie wyrobu	Numer rysunku	
S.C. Wolbrom		1:2.5		PRI-10.000-00	
Rysował:	Nazwisko	Data	Podpis	Nazwa	Materiał
Sprawdził:				Przenośniki taśmowe	wg. rys.
Zatwierdził:				Nazwa zesp.	
				Zespół bębna nienapędowego 400X1600	
				Nr poz.	Masa
				Ark/Arky	Mat. zast.